

خطوات اصدار اذونات عمل

اولاً تروح على **maintenance order** وتسوي فلتر على تاريخ بكره و على **user status** تخليها **PLNG** و بعدها تضغط على رقم الاوردر و تدخل تسوي له اذن العمل المطلوب عليه تكتب وصف اذن العمل و بعدها تضيف البارتنر (المستلم) و بعدها تسوي **set prepared** بعد ما تسويها تنزل ايقونة **Approval** و تسوي **issue approval** واول ما تسوي هُذي يتحول اذن العمل من **CRTD** الى **PREP** و بعدها في نفس الصفحة تلقى ايقونة فوق

Print work permit

بس عشان تتحول حالته الى **PREP PWP** لازم نسوي دِي الخطوة عشان بعدين نقدر نسوي **HANDOUT** له اذا خلصت الان سوي حفظ و سوي **read only** و بعدها تروح لطلب الصيانة الثاني و كذا تسوي الخطوات كلها زي كذا للباقي

اذا عندك عزل نفس الطريقة ما عدا انك في البداية تختار

offline work permit

و بعدها ما تجهز البرمت تروح في نفس صفحة اذن العمل ايقونة **SAFTEY CERTIFICATES** و تضيف شهادة العزل

طبعا اول ما تفتح معاك تحط الوصف حقها و تضيف البارتنر و في الاخير تروح لنقاط العزل اللي هي **item** تظغط على **item category** و تختار **equipment** و بعدها المتسويل الفاضي حط الماوس عليه تجي مربعين افتح و بعدها بتظهر عندك صفحة يا انك تبحت برقم التاق في **sort filed** مثلا

*** OOUS ***

الان مرحلة التجهيز خلاص

تحط النجمة قبل و بعد رقم التاق و بعدها تختاره و تعبي خيارات العزل حقه بعد ما تخلص كل شي تسوي في نفس الصفحة **set prepared** و تنزل تختار كل نقاط العزل و تحطها **tagging** و بعدها **Tagged** و تسوي حفظ و خلاص

تسليم اذن العمل تتم كالتالي

تروح **List editing** و تختار المحطة و التاريخ و الى تطلع معاك القائمة حق الاعمال تسوي عليها تحديد كامل و تروح **more** و بعدها **work permit** و بعدها **function** و بعدها تختار **work permit handout** يا انك تطبع كلها سوا من نفس القائمة تكمل نفس التحديد و تروح **more** و بعدها **work permit** و بعدها **print** او انك تروح صفحة **WCM : change WCA** و تحط رقمه

طباعة اوراق العزل و التاقات

لها ٣ طرق

من نفس الصفحة تختار اذن العمل اللي **Offline** و تكون عارف رقمه تضغط عليه و تدخل بتلقى **certificate** و تطبعها و بعدها تروح **switching screen** عشان تطبع التاقات تسوي **select all** و بعدها **more** و بعدها **edit** و بعدها **print** و تختار **tagging list** و بكذا انت طبعت او انك تروح للصفحة الرئيسية و تختار **WCM :change WCA** و تدخل رقم اذن العمل و يفتح معك و تلقى ايقونة **ال Certificate** و تكمل

او انك تروح بشكل مباشر **WCM :change operational WCD**

و تحط رقم شهادة العزل و على طول تفتح معاك

باقي لنا شي واحد الان نسوي **RELEASE FOR EXECUTION** لطلبات الصيانة اللي تجيك رقم طويل بجانب كل اذن عمل تدخل عليها واحد واحد تسوي الريليز و بعدها تسوي حفظ و تطلع الى تكملها كلها

work clearance application WCA